

SCHEDA TECNICA

Spettacolo: ULISSE

Durata spettacolo: 60 minuti

Tempi di montaggio: 4h

Tempi di smontaggio: 2h

I tempi possono cambiare in relazione alla difficoltà dello scarico e alle caratteristiche dello spazio. Per gli spettacoli al mattino il montaggio avverrà il pomeriggio del giorno precedente.

Spazio Scenico:

Dimensioni ottimali: larghezza m. 7.00 profondità m. 7.00 altezza m. 6.00

Dimensioni minime: larghezza m. 5.00; profondità m.6.00; altezza m. 4.00

Quintatura possibilmente nera, disposizione classica all'Italiana.

Spazio oscurabile.

Possibilità di chiodare e avvitare sul palco.

Al momento dell'arrivo della compagnia il palcoscenico o lo spazio scenico dovrà essere sgombro.

Carico elettrico:

15 Kw pentapolare (3 poli + neutro + terra)

Allaccio: presa pentapolare 32A - 63A

Esigenze tecniche specifiche:

La Regia di regola viene sistemata a fondo sala o in palchi centrali o comunque in posizione che assicuri la visibilità e l'ascolto; spazio minimo m. 1,50 x m.1,00 (nel caso la regia fosse dotata di alimentazione 220V e cavi di segnale audio LEFT e RIGHT + luci in DMX ed eventuali microfonic, si richiede la possibilità dell'eventuale utilizzo).

Si richiede l'uso di americane sospese o stangoni N°: 2 (3)

Si richiede l'uso di staffe o cavalle o americana o supporti vari dalla sala per l'eventuale posizionamento di fonti luminose (PC - SAGOMATORI ecc.).

Scala per i puntamenti adeguata allo spazio.

Lo spettacolo può essere presentato anche all'aperto ovviamente le esigenze specifiche saranno valutate e concordate preventivamente con la compagnia.

TUTTO QUELLO CHE NON CORRISPONDE A QUANTO DESCRITTO NELLA SCHEDA DELLA COMPAGNIA DOVRA' TEMPESTIVAMENTE ESSERE SEGNALATO ED EVENTUALMENTE CONCORDATO

La compagnia:

utilizza proprio materiale scenotecnico ed è autonoma. Qualora fossero presenti dei materiali in dotazione del teatro o dello spazio già montati si richiede gentilmente l'eventuale possibilità di utilizzo se corrispondenti alle esigenze dello spettacolo.

viaggia con furgone FIAT DUCATO targato FG908DR: si richiede la predisposizione di eventuali permessi di circolazione e di sosta nell'area per le operazioni di carico e scarico.

Per info: 335-5303969 labros@tibteatro.it 0437950555 info@tibteatro.it